

## Zählerstände ablesen - Triumph Adler

Maschinen Typen:

Wie lese ich den Zählerstand ab?

# TA DC-Serie

**DC 2015**  
**DC 2020**  
**DC 2023**  
**DC 2031**  
**DC 2025**  
**DC 2035**  
**DC 2055**  
**DC 2063**

1. An der rechten bzw. linken Seite des Geräts befindet sich ein mechanischer Zähler.

**DC 2016**  
**DC 2118**  
**DC 2216**  
**DC 2315**

1. Die Taste [Stop/Löschen] (Stop/Clear) für ca. 5 Sekunden gedrückt halten.  
2. Auf dem Display wird nun der Zählerstand (z.B. 12345) angezeigt.  
3. Die Taste [Start] drücken, um den Zählerbericht auszudrucken.  
4. Der Zählerstand wird unter dem Abschnitt 'Total Count' aufgeführt.

**DC 2018**

1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.  
2. Den Menüpunkt 'Ausdruck' wählen, [OK/Eingabe] drücken, dann 'Listenausdrucke' wählen und mit [OK/Eingabe] bestätigen.  
3. Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK/Eingabe] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.  
4. Der Zählerstand wird unten links unter 'Gesamtzahl gedr. S' aufgeführt.

**DC 2040**  
**DC 2042**  
**DC 2045**  
**DC 2050**  
**DC 2052**  
**DC 2062**  
**DC 2075**

1. Frontklappe öffnen, oben links sind 2 Zählwerke. Der untere Zählerstand ist relevant.

**DC 2060**  
**DC 2080**

1. Die Taste [\* Systemmenü / Zähler] (\* Default Setting / Counter) drücken.  
2. Auf dem Touchscreen den Button [Zähler prüfen] drücken.  
3. Den Button [Report drucken] drücken.  
4. Der Gesamtzählerstand 'Total' wird unter dem Abschnitt 'Output Count' in der rechten Spalte aufgeführt.

## Zählerstände ablesen - Triumph Adler

Maschinen Typen:

Wie lese ich den Zählerstand ab?

# TA DC-Serie

**DC 2115**  
**DC 2215**

1. Die Taste [Stop/Löschen] (Stop/Clear) für ca. 5 Sekunden gedrückt halten.
2. Auf dem Display wird nun der Zählerstand (z.B. 12345) angezeigt. Die Anzeige wechselt dabei zwischen den ersten und letzten 3 Stellen des Zählerstandes, da nur 3 Stellen gleichzeitig angezeigt werden können.

**DC 2116**  
**DC 2120**  
**DC 2125**  
**DC 2218**  
**DC 2222**

1. Die Taste [\* Systemmenü / Zähler] drücken.
2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Zähler prüfen' auswählen und dann [OK/Enter] drücken.
3. Den Menüpunkt 'Zählerreport drucken' wählen und [OK/Enter] drücken.
4. Der Gesamtzählerstand wird unter dem Abschnitt 'Total Count' aufgeführt.

**DC 2028**  
**DC 2128**  
**DC 2228**  
**DC 2328**  
**DC 2340**  
**DC 2440**  
**DC 6130**  
**DC 6130P**  
**DC 6135**

1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.
2. Den Menüpunkt ‚Listendruck‘ wählen, [OK] drücken, dann ‚Bericht drucken‘ wählen und mit [OK] bestätigen.
3. Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.
4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

**DC 2130**  
**DC 2140**  
**DC 2150**  
**DC 2162**  
**DC 2182**

1. Die Taste [\* Systemmenü / Zähler] (\* Default Setting / Counter) drücken.
2. Auf dem Touchscreen den Button [Zähler prüfen] drücken.
3. Den Button [Report drucken] drücken.
4. Der Gesamtzählerstand 'Total' wird unter dem Abschnitt 'Output Count' in der rechten Spalte aufgeführt.

**DC 2230**  
**DC 2240**  
**DC 2250**

1. Die Taste 'Zähler' drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.
2. Auf den Button [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken.
3. Der Gesamtzählerstand wird unten links unter 'Gesamtzahl gedr. S' aufgeführt.

## Zählerstände ablesen - Triumph Adler

Maschinen Typen:

Wie lese ich den Zählerstand ab?

# TA DC-Serie

**DC 2242**  
**DC 2252**  
**DC 2435**  
**DC 2445**  
**DC 2455**  
**DC 2465**  
**DC 2480**

1. Die Taste 'Zähler' drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.
2. Auf den Button [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken.
3. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

**DC 2316**

1. Die Taste [Menü] drücken.
2. Mit der Pfeiltaste [Links] oder [Rechts] den Menüpunkt '3. Listenausdruck' auswählen und mit [OK] bestätigen.
3. Den Menüpunkt '33. Zählerliste' auswählen und [OK] drücken.
4. Der Zählerstand 'Total Pages Printed for MFP' wird unter dem Abschnitt 'Printer Engine' aufgeführt.

**DC 2330**  
**DC 2430**

1. Die Taste [Zähler] drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.
2. Auf den Button [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken.
3. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Seiteninformation' aufgeführt.

**DC 6025**  
**DC 6025P**  
**DC 6030**  
**DC 6140**  
**DC 6140L**  
**DC 6230**  
**DC 6235**  
**DC 6240**  
**DC 6240L**

1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.
2. Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.
3. Auf 'Statusseite' drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.
4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

## Zählerstände ablesen - Triumph Adler

Maschinen Typen:

Wie lese ich den Zählerstand ab?

# TA DCC-Serie

**DCC 2520**  
**DCC 2525**  
**DCC 2532**  
**DCC 2625**  
**DCC 2632**  
**DCC 2635**

1. Die Taste [\* Systemmenü/Zähler] drücken.
2. Auf dem Touchscreen den Menüpunkt 'Zähler prüfen' und anschließend 'Liste drucken' drücken.
3. Der Gesamtzählerstand 'Total' wird unter dem Abschnitt 'Output Count' in der rechten Spalte aufgeführt.

**DCC 2526**

1. Die Taste [\* Default Setting/Counter] drücken.
2. Auf dem Touchscreen den Menüpunkt 'Zähler prüfen' und anschließend 'Report drucken' drücken.
3. Der Gesamtzählerstand 'Total' wird unter dem Abschnitt 'Output Count' in der rechten Spalte aufgeführt.

**DCC 2620**

1. Die Taste [Anwenderprogramme] (Raute-Taste links neben dem Display) drücken, um das Menü zu öffnen.
2. Mit der Taste [Runter] den Menüpunkt 'Berichte drucken' auswählen und mit [OK] bestätigen.
3. Den Menüpunkt 'Konfigurationsseite' auswählen und durch Drücken von [OK] ausdrucken.
4. Der Gesamtzählerstand 'Seite Gesamt' wird unter dem Abschnitt 'Counter-Informationen' aufgeführt.

**DCC 2626**  
**DCC 2726**

1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.
2. Den Menüpunkt 'Listendruck' wählen, [OK] drücken, dann 'Bericht drucken' wählen und mit [OK] bestätigen.
3. Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.
4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

**DCC 2755**  
**DCC 2765**  
**DCC 2865**

1. Die Taste [Counter] drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.
2. Auf dem Touchscreen auf den Button [Drucken Gesamtzähler] drücken.
3. Der Gesamtzählerstand wird unter dem Abschnitt 'Total' in der rechten Spalte 'Total' aufgeführt.

## Zählerstände ablesen - Triumph Adler

Maschinen Typen:

Wie lese ich den Zählerstand ab?

# TA DCC-Serie

**DCC 2725**  
**DCC 2730**  
**DCC 2740**  
**DCC 2840**  
**DCC 2850**  
**DCC 2930**  
**DCC 2935**  
**DCC 2945**  
**DCC 2950**  
**DCC 2965**  
**DCC 2970**

1. Die Taste [Zähler] drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.
2. Auf den Button [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken.
3. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

**DCC 6520**  
**DCC 6525**  
**DCC 6526**  
**DCC 6526L**  
**DCC 6626**  
**DCC 6626L**

1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.
2. Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.
3. Auf [Statusseite] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.
4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

## Zählerstände ablesen - Triumph Adler

Maschinen Typen:

Wie lese ich den Zählerstand ab?

# TA LP-Serie

**LP 4014**  
**LP 4022**  
**LP 4118**  
**LP 4128**  
**LP 4130**  
**LP 4135**  
**LP 4228**

1. Die Taste [Start] ca. 5 Sekunden gedrückt halten, um eine Statusseite auszudrucken.
2. Der Zählerstand 'Gedruckte Seite(n)' wird unter dem Abschnitt 'Seiteninformation' aufgeführt.

**LP 4018**  
**LP 4024**  
**LP 4028**  
**LP 4030**  
**LP 4033**  
**LP 4035**  
**LP 4036**  
**LP 4045**  
**LP 4051**  
**LP 4140**  
**LP 4151**

1. Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.
2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Statusseite drucken' auswählen und 2 x [Enter] drücken, um den Ausdruck zu starten.
3. Der Zählerstand 'Gedruckte Seite(n)' wird unter dem Abschnitt 'Seiteninformation' aufgeführt.

**LP 4230**  
**LP 4235**  
**LP 4240**  
**LP 4245**  
**LP 4335**

1. Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.
2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Listenausdrucke' und dann die Taste [Rechts] drücken.
3. Den Menüpunkt 'Statusseite drucken' auswählen und 2 x [OK] drücken.
4. Der Zählerstand 'Gedruckte Seite(n)' wird unter dem Abschnitt 'Seiteninformation' aufgeführt.

## Zählerstände ablesen - Triumph Adler

Maschinen Typen:

Wie lese ich den Zählerstand ab?

# TA CLP-Serie

**CLP 4316**  
**CLP 4416**  
**CLP 4516**  
**CLP 4520**  
**CLP 4524**  
**CLP 4526**

1. Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.
2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Statusseite drucken' auswählen und 2 x [Enter] drücken, um den Ausdruck zu starten.
3. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Seiteninformation' aufgeführt.

**CLP 4521**  
**CLP 4621**  
**CLP 4626**  
**CLP 4630**  
**CLP 4721**  
**CLP 4726**

1. Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.
2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Listenausdrucke' auswählen und dann die Taste [Rechts] drücken.
3. Den Menüpunkt 'Statusseite drucken' auswählen und 2 x [OK] drücken.
4. Der Zählerstand 'Gesamt' wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

**CLP 4532**

1. Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.
2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Statusseite drucken' auswählen und dann 2 mal die Taste [OK] drücken.
3. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Seiteninformation' aufgeführt.

**CLP 4550**  
**CLP 4635**

1. Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.
2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] dem Menüpunkt 'Bericht drucken' auswählen und mit [OK] bestätigen.
3. Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.
4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

## Zählerstände ablesen - Triumph Adler

Maschinen Typen:

Wie lese ich den Zählerstand ab?

# TA P-Serie

<b>P-3020 MFP</b> <b>P-3020 MFP PN</b> <b>P-3025 MFP</b> <b>P-3520 MFP</b> <b>P-3525 MFP</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li><li>2. Den Menüpunkt ‚Listendruck‘ wählen, [OK] drücken, dann ‚Bericht drucken‘ wählen und mit [OK] bestätigen.</li><li>3. Den Menüpunkt ‚Statusseite‘ auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li><li>4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt ‚Zähler‘ aufgeführt.</li></ol>
<b>P-3520D</b> <b>P-3521D</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Die Taste [Start] ca. 5 Sekunden gedrückt halten, um eine Statusseite auszudrucken.</li><li>2. Der Zählerstand ‚Gedruckte Seite(n)‘ wird unter dem Abschnitt ‚Seiteninformation‘ aufgeführt.</li></ol>
<b>P-3521DN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.</li><li>2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt ‚Listenausdrucke‘ auswählen, dann die Taste [Rechts] drücken.</li><li>3. Den Menüpunkt ‚Statusseite drucken‘ auswählen und abschließend 2 mal mit [OK] betätigen.</li><li>4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt ‚Seiteninformation‘ aufgeführt.</li></ol>
<b>P-4030 MFP</b> <b>P-4035 MFP</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Die Taste [Status/Systemmenü/Zähler] drücken.</li><li>2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt ‚Bericht‘ auswählen und dann [OK] drücken.</li><li>3. Den Menüpunkt ‚Statusseite‘ auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li><li>4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt ‚Zähler‘ aufgeführt.</li></ol>
<b>P-4030D</b> <b>P-4030DN</b> <b>P-4530DN</b> <b>P-5030DN</b> <b>P-6030DN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.</li><li>2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] dem Menüpunkt ‚Bericht drucken‘ auswählen und mit [OK] bestätigen.</li><li>3. Den Menüpunkt ‚Statusseite‘ auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li><li>4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt ‚Zähler‘ aufgeführt.</li></ol>



## Zählerstände ablesen - Triumph Adler

Maschinen Typen:

Wie lese ich den Zählerstand ab?

# TA P-Serie

**P-4030i MFP**  
**P-4035i MFP**  
**P-5035i MFP**  
**P-6035i MFP**

1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.
2. Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.
3. Auf 'Statusseite' drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.
4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

## Zählerstände ablesen - Triumph Adler

Maschinen Typen:

Wie lese ich den Zählerstand ab?

# TA P-C-Serie

**P-C2160DN**  
**P-C2660DN**  
**P-C3060DN**

1. Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.
2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Listenausdrucke' auswählen und dann die Taste [Rechts] drücken.
3. Den Menüpunkt 'Statusseite drucken' auswählen und 2 x [OK] drücken.
4. Der Zählerstand 'Gesamt' wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

**P-C2660 MFP**  
**P-C2660i MFP**  
**P-C2665 MFP**  
**P-C2665i MFP**

1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.
2. Den Menüpunkt 'Listendruck' wählen, [OK] drücken, dann 'Bericht drucken' wählen und mit [OK] bestätigen.
3. Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.
4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

**P-C3570DN**  
**P-C4580DN**  
**P-C5580DN**

1. Die Taste [Menü] drücken, um das Druckermenü zu öffnen.
2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] dem Menüpunkt 'Bericht drucken' auswählen und mit [OK] bestätigen.
3. Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.
4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

## Zählerstände ablesen - Triumph Adler

Maschinen Typen:

Wie lese ich den Zählerstand ab?

# TA i-Serie

**256i**  
**306i**

1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.
2. Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.
3. Auf 'Statusseite' drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.
4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

**1855**

1. Die Taste [Status/Systemmenü/Zähler] drücken.
2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Bericht' auswählen und dann [OK] drücken.
3. Den Menüpunkt 'Bericht drucken' auswählen und mit [OK] bestätigen.
4. Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen und Ausdruck mit [OK] starten.
5. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

**2256**

1. Die Taste [Status/Systemmenü/Zähler] drücken.
2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Bericht' auswählen und dann [OK] drücken.
3. Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.
4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

**3060i**  
**3555i**  
**3560i**  
**4555i**  
**5555i**  
**6555i**  
**8055i**

1. Die Taste [Zähler] drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.
2. Auf den Button [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken.
3. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

## Zählerstände ablesen - Triumph Adler

Maschinen Typen:

Wie lese ich den Zählerstand ab?

# TA ci-Serie

**206ci**  
**256ci**  
**260ci**  
**261ci**

1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.
2. Auf dem Touchscreen den Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.
3. Auf [Statusseite] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.
4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

**2500ci**  
**2550ci**  
**3005ci**  
**3505ci**  
**4505ci**  
**5505ci**  
**6505ci**  
**7505ci**

1. Die Taste [Zähler] drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.
2. Auf den Button [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken.
3. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.

## Zählerstände ablesen - Triumph Adler

Maschinen Typen:

Wie lese ich den Zählerstand ab?

# TA Fax-Serie

### FAX 925

1. Nacheinander die Taste [PROGRAMM] und dann [7/Pause Zähler anzeigen] drücken.
2. Die Taste [NEIN] wiederholt drücken bis der Gesamtzählerstand 'DRUCKZAEHLER' im Display angezeigt wird.
3. Zum Verlassen 2 x die Taste [STOP] drücken.

### FAX 930 FAX 940 FAX 941 FAX 942 FAX 970 MFP 980

1. Nacheinander die Tasten [Menü] > [\*] > [1] drücken.
- 2 Die Zählerstände werden unter dem Punkt 'Zähler' aufgeführt.

### FAX 950

1. Die Taste [Berichte/Listen] (4. Taste von rechts oben) drücken.
2. Mit den Tasten [Links] oder [Rechts] den Menüpunkt 'Konfiguration' auswählen und mit der [Eingabe]-Taste bestätigen.
3. Das Gerät druckt nun eine Konfigurationsliste aus, auf der auch der Zählerstand aufgeführt wird.

## Zählerstände ablesen - Triumph Adler

Maschinen Typen:

Wie lese ich den Zählerstand ab?

# TA Plotter

**CX 8040**

1. Klappe öffnen, Rolle herausnehmen, dahinter befindet sich der Zähler

**CX 8048**

**CX 8682**

**PX 8042**

1. An der rechten Seite des Systems ist ein mechanisches Zählwerk angebracht.